

Трап кормовой складной

Инструкция по самостоятельной установке и эксплуатации

Модели: 10900000-10999999.

Телефон: +7 (927) 725 13 95, Электронная почта: boatinox@yandex.ru,

Viber: +7 (927) 725 13 95, WhatsApp: +7 (927) 725 13 95

Комплектация:

Трап кормовой складной в сборе - 1шт.

Кронштейн крепления трапа в сборе (если предусмотрено конструкцией) - 2 шт.

Инструкция по самостоятельной установке и эксплуатации - 1шт.

Упаковка - 1шт.

Описание:

Трап кормовой складной предназначен для схода в воду и подъёма на судно и устанавливается в кормовой части судна.

Трап изготавливается в соответствии с индивидуальными размерами каждого судна, учитывая личные требования заказчика к конструкции трапа: длина, форма, число и расположение ступеней, наличие поручней. Трап может быть с кормовой платформой.

Более подробную информацию можно получить на страницах «Как заказать» и «Трапы кормовые» нашего сайта https://boatinox.ru.

Допустимая нагрузка на трап - 105 кг, если заказан усиленный вариант - 130 кг.

Трап изготовлен из конструкционной трубы круглого и овального сечения и имеет полированную поверхность.

Ступени трапа штампованные, цельнометаллические, имеют выпуклую противоскользящую поверхность. Материал - нержавеющая сталь AISI 304.

Масса трапа в сборе зависит от формы, размера и допустимой нагрузки и составляет от 3,5 до 11,0 кг.

Самостоятельная установка:

Так как трапы изготавливаются по индивидуальным проектам, при установке могут потребоваться различные ручные инструменты.

Самостоятельная установка трапа должна осуществляться технически грамотными специалистами.





Трап кормовой складной

Инструкция по самостоятельной установке и эксплуатации

Модели: 10900000-10999999.

Телефон: +7 (927) 725 13 95, Электронная почта: boatinox@yandex.ru,

Viber: +7 (927) 725 13 95, WhatsApp: +7 (927) 725 13 95

Порядок действий:

- 1. Приставить разложенный трап на место предполагаемой установки и наметить центра отверстий кронштейнов (1,2) крепления трапа к корпусу судна.
- 2. Просверлить отверстия в корпусе и закрепить трап винтами с гайками и шайбами, используя при этом специальный герметик.
- 3. После установки затянуть гайки на кронштейнах крепления (1,2) и на трапе, не прилагая при этом лишнего усилия, чтобы не сорвать резьбу в соединениях.

Эксплуатация:

Запрещается пользоваться трапом во время движения судна. Запрещается превышать предельно допустимую нагрузку на трап.

Гарантия:

Гарантия на трап 1 год при правильной установке и соблюдении правил эксплуатации.

Ответы на интересующие Вас вопросы Вы сможете получить через любой удобный источник связи, указанный на странице «Контакты» нашего сайта https://boatinox.ru.